Mode d'emploi | Matériel de Chromothérapie

Sonde de Chromopuncture



⚠ Toujours débrancher la sonde avant de changer l'ampoule



- ⚠ 220V-230V, 50 HZ, Max 60 Watt, E27
- ⚠ Ne jamais utiliser d'eau sur la sonde en fonctionnement
- ⚠ Ne jamais orienter la source lumineuse en direction des yeux
- ⚠ Toujours débrancher la sonde pour manipuler l'ampoule
- ⚠ Débrancher la sonde après utilisation
- ⚠ Sécher la sonde avec un chiffon sec avant utilisation
- ⚠ Ne jamais brancher la sonde sans ampoule

Quelques protocoles : Temps (min) & Couleur PUIS Temps (min) & Couleur

AMPOULE	3	Vert	1.30	Rouge
APHTE	3	Vert	0.30	Rouge
ARTHROSE	3	Vert	0.30	Rouge
CICATRISATION	3	Rouge	0.30	Vert
BRÛLURE	5	Orange	0.30	Bleu
CELLULITE	3	Vert	2.30	Orange
CICATRICE	3	Orange	1.30	Cyan
CONJONCTIVITE	3	Orange	0.30	Violet
COUP DE SOLEIL	5	Bleu	3	Cyan
ET. ALLERGIQUE	3	Jaune	0.30	Bleu
HÉMATOME	5	Rouge	0.30	Vert
MAUX DE GORGE	3	Orange	1.30	Magenta
NEZ QUI COULE	3	Rouge	0.30	Vert
PELLICULES	3	Bleu	3	Cyan
RIDES	5	Violet	1	Jaune
PIQÛRE INSECTE	3	Vert	2.30	Rouge
TENDINITE	3	Orange	0.30	Bleu



Les techniques présentées sur ce document ne doivent en aucun cas se substituer à un traitement médical. Elles peuvent seulement l'accompagner pour en optimiser les bienfaits et en atténuer les éventuels effets secondaires. Elles ne sauraient évidemment remplacer une consultation médicale indispensable. L'auteur décline par avance toute responsabilité quant aux conséquences d'une non-observation de ce principe ainsi que d'une interprétation ou d'une application abusive des informations fournies sur ce document. En cas d'urgence médicale, composez le 15. Ne jamais orienter les sources lumineuses en direction des yeux.



Kromos Tetris





Fixez la rampe de chromothérapie
sur le support du pied



Branchez le câble d'alimentation (A)
ainsi qu'un cable de communication (B1)

Reliez l'extrémité du câble de communication (B1)
sur la connexion DMX OUT (B2)

Branchez un câble de communication
sur la connexion DMX IN (C1)

Reliez l'extémité du câble de communication
(C1) sur le boîtier relais en (C2)

Reliez le câble mini USB en (D1)
au dos de l'interface tactile (D2)

Une fois l'ensemble des câbles
de communication connectés
vous pouvez relier l'ensemble des
appareils à une multiprise et allumer
les appareils de chromothérapie
ainsi que l'interface tactile.

En cas de problème, vérifiez les points suivants :

La rampe doit afficher le code suivant :
DMX MODE | ADDR : 001 | CH:24



Pour afficher à nouveau «DMX MODE» sur
la rampe, appuyez plusieurs fois sur le bouton «A»

Le KROMOS : DUO doit afficher
le code « A030 » si ce n'est pas le cas
appuyez sur « MODE » jusqu'à voir
le code « A030 »



Si vous n'utilisez plus le mode «LIVE COLOR»
ou «Couleur Live» pensez à «décocher» l'option
(voir ci-dessus)

Pour arrêter un programme de chromothérapie
appuyez à nouveau sur votre sélection.

En cas de mauvaise manipulation, les appareils
de chromothérapie KROMOS peuvent se
mettre en sécurité : débranchez (10 min), rebranchez,
vérifiez que tout est bien connecté, laissez
l'appareil se reprogrammer (30-45 minutes)

Mode nomade :



Cliquez sur «Quitter le Live Board» sur l'écran des programmes de chromothérapie


Fichier
Outils
Aide
00:00:00
Scènes
Programmes
Nom
Temps de fondu
Boucles
Saut
Durée
Touche
Allumer 00m 00s 000 Boucle toujours 01h 23m 04...
Eteindre 00m 00s 000 Boucle toujours 01h 23m 11...
Rouge 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 34s 000
Orange 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 34s 000
Jaune 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 34s 000
Pomme 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 34s 000
Vert 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 38s 000
Turquoise 00m 00s 000 Boucle toujours 00m 46s 000
Cyan 00m 00s 000 Boucle toujours 01m 09s 000
Bleu 00m 00s 000 Boucle toujours 01m 04s 000
Marine 00m 00s 000 Boucle toujours 01m 04s 000

Cliquez sur l'icône « MODE AUTONOME »



Puis cliquez dans l'ordre sur les boutons suivants :

1 2 3 4



Dernière opération, cliquez sur «Ecrire en mémoire» Cette opération vous permettra d'utiliser le petit boîtier de contrôle livré avec votre matériel de chromothérapie en mode «autonome» c'est à dire branché sur une prise USB secteur, et d'utiliser les boutons pour choisir vos programmations.

Pour choisir un programme supérieur à 10, utilisez la touche « + » et la touche « - » de l'interface de communication. Pour valider le programme «11» par exemple ou valider le programme «15», maintenez la touche « + » enfoncée pendant 3 secondes. Le programme commence...

Rouge

Le Rouge est une couleur chaude, astringente et stimulante. En Chromothérapie, il active les fonctions du foie et la circulation du sang, stimule l'appétit et les fonctions cognitives et équilibre le mental.

►PROGRAMME ROUGE **DEPRESSION, ANXIETE**

Orange

La couleur orange est une couleur chaude particulièrement tonique. Elle soigne l'asthme et les allergies respiratoires, équilibre la pression artérielle et aide à fixer le calcium. Le orange optimise la relation entre le corps et l'esprit. Il apporte la bonne humeur et augmente les capacités sexuelles.

►PROGRAMME ORANGE **LIBIDO**

Jaune

Le Jaune est une couleur stimulante. Il renforce les fonctions du système digestif, tonifie les muscles, soigne les allergies et les affections cutanées. Le jaune a également la faculté de stimuler le mental de manière soutenue.

►PROGRAMME JAUNE **ENERGIE**

Vert

Le Vert se définit comme une couleur apaisante et désintoxiquante. Lors de traitement en Chromothérapie, il soigne les insomnies, améliore la vision et régularise la tension artérielle. Le vert favorise les interactions sociales, permet d'harmoniser les émotions, et lutter contre la timidité.

►PROGRAMME VERT **INTERACTION SOCIALE**





Copyright © CHROMATEQ

Quitter le Live Board

Le Cyan apparaît comme une couleur froide antiseptique, rafraichissante et relaxante. Il améliore les fonctions hépatiques et circulatoires, mais il a également un pouvoir hydratant pour la peau. Au plan psychique, il tranquillise les esprits et augmente les facultés de mémoire et de concentration.

▶ PROGRAMME CYAN **SEDATIF**



Le Bleu est une couleur froide et relaxante, c'est la couleur du rêve. Utilisé en Chromothérapie, il évite les crampes musculaires, traite l'anémie et les crises d'angoisse. Le Bleu favorise la communication, permet de prendre de l'assurance dans la prise de parole, et améliore les discours.

▶ PROGRAMME BLEU **COMMUNIQUER**

La chromothérapie considère le violet comme la couleur des émotions et de la méditation. Le violet est utilisé pour apaiser les organes, relaxer les muscles et calmer le système nerveux.

▶ PROGRAMME VIOLET **SPIRITUALITE**

les projections de cycles non spécifiques harmonisent globalement tout le corps. Ils peuvent aussi bien détendre les personnes qui sont énervées et dynamiser celles qui sont fatiguées. Ils peuvent aider au sommeil ou au réveil. Commencez par le programme "RELAXATION 1" par exemple.

▶ RELAXATION 1 à 5 **Détente**